Paralleldrucker am AC1

1

Nun ist es geschafft. Um ein original Druckbild zu erzeugen, habe ich zum vorhandenen Druckerprogramm ein Programm mit Inversdruck erstellt. Dazu war es nötig, nicht nur den Grafiksatz herzustellen, sondern auch den Zeichensatz, weil der Zeichensatz aus dem Drucker nicht invers gedruckt werden kann. Um die Arbeit dabei zu minimieren, wurde nur ein Zeichensatz #20 - #FF erstellt. Der unterschied vom Zeichensatz des SCCH zum ACC besteht darin, dass die Umlaute durch die Klammern im ACC – Zeichensatz ersetz wurde. Das jeweilige Programm ist 4 kB groß und läuft ab #3000. Die Programme erkennen automatisch welcher Zeichensatz eingeschaltet ist.

Die Beschreibung trifft soweit auf beide Programme zu. Auf die Unterschiede der Programme wird immer in der Beschreibung hingewiesen.

Programm: DRU003.BIN	 Druck "normal"
DRU201.BIN	- Druck mit invers

Das Programm DRU003.BIN druckt bei Listing/Text 80 Zeilen und das Programm DRU201.BIN 50 Zeilen; dafür 1 ½ -zeilig und dann wird das Blatt aus dem Drucker geschoben. Nun kann ein neues Blatt eingelegt werden. Wenn dann der Drucker wieder ONLINE geschalte wird, geht der Druck weiter. Somit ist es auch möglich die Rückseite des Blattes zu bedrucken.

Im Bereich von #00 bis #10 werden bei beiden Zeichensätzen (SCCH/ACC) die gleichen Grafikzeichen im Programm gedruckt.

Das Programm DRU003.BIN wurde noch mal überarbeitet, so dass jetzt **alle** Programme die gleichen Einsprungadressen haben. Somit ist es möglich bei den Programmen (EDAS*4, Texteditor ...) jeden Druckertreiber zu verwenden.

Obwohl das Programm für einen 9-Nadel-Drucker geschrieben wurde, hat sich herausgestellt, dass auch 24-Nadeldrucker damit betrieben werden können, soweit diese mit dem EPSON - Protokoll arbeiten.

In der weiteren Beschreibung werden noch mal die nötigen Voraussetzungen beschrieben, um den Drucker am AC1 zu betreiben.

Hartware:

Um nicht das original Druckerkabel umzulöten und es auch Kabel mit vergossenen Stecker gibt, wurde ein Adapter hergestellt. (Stecker und Buchse von vorn gesehen) Dieser wird zwischen PIO2 und Druckerkabel gesteckt.

2

Verbindung /SELECT IN (17 an Buchse) gegen Masse - ist nicht eingezeichnet, also nicht vergessen!



In der nachfolgenden Tabelle sind die Verbindungen zu sehen.

PIO2	Leitungen	AC1 SUB-D-25 (Stecker)	SUB-D-25 Druckerkabel (Buchse)
B0	Daten 0	3	2
B1	Daten 1	4	3
B2	Daten 2	5	4
B3	Daten 3	6	5
B4	Daten 4	7	6
B5	Daten 5	8	7
B6	Daten 6	9	8
B7	Daten 7	10	9
A0	Busy	16	11
A1	/Strobe	17	1
A2	Papierende	18	12
A6	/ERROR	22	15
	GND	11,12,24	18 - 25
	/SELECT IN		17 auf GND

Sollte der Drucker im Grafikmodus mit Zwischenzeilen drucken, so sind folgende Einstellungen am Drucker, soweit vorhanden, vorzunehmen:

- auto. LF aus
- auto CR ein
- NLQ aus

Die Druckerprogramme wurden mit dem **Farbmonitor V.8** getestet. Durch eine Anregung von Rolf wurde auch der Grafiksatz von #00 bis #0F mit in die Programme aufgenommen. Somit ist es auch möglich **Bildschirmausdrucke** von älteren BASIC-Programmen mit Grafik auszudrucken, welche die Grafikzeichen unterhalb #10 benutzen. Die Zeichen #10 bis #1F und #7F werden automatisch auf #20 (Leerzeichen) gesetzt, bzw. #10 und #11 für den Inversdruck ausgewertet.

Software:

Das Programm muss in dem Bereich ab #3000 geladen werde und belegt 4 kB.

In der nachfolgenden Tabelle ist eine Übersicht über alle erforderlichen Befehle und Einsprungadressen für **beide** Programme zu sehen.

Kennbuchstabe	Einsprungadresse aus dem Programm	Bede		
v	#3000	init (Grafik	
n	#3006	Drucker ei	n (RST#10)	
0	#3009	Drucker au	is (RST#10)	
g	#300C	BS -	Druck	
	#3015	ini	Text	EDAS*4/Texteditor
	#3012	Text	druck	EDAS*4/Texteditor
	#300F	Druck	Grafik	
	#3003	Druck at	us BASIC	
	#18E2	Hilfsadresse	BASIC	
	#18E3	Hilfsadresse	Zeilenzahl	nur Listing
	#18E3	Hilfsadresse	Inv / Normal	nur bei Inversprogramm

Bei jedem Aufruf der Kennbuchstaben "n" oder "g" wird automatisch der PIO und der Drucker initialisiert (Text bzw. Grafik). Eine Ausnahme bildet der Druck direkt aus einem Grafikprogramm und dem Basic - Programm. Dort sind vorher die PIO und der Drucker zu initialisieren. Dieses erfolgt mittels **Call*3000** – siehe dazu das angegebene Beispiel.

Drucken aus verschiedenen Programmen:

Druck Monitor (RST #10)

Mit dem Kennbuchstaben "n" aus dem Monitor wird der Druck eingeschaltet. Ab der Einschaltung werden alle Zeichen (#20 - #7F) die mittels RST #10 auf dem Bildschirm ausgegeben werden auch an den Drucker sofort weiter geleitet. Also auch wenn eine Taste betätigt wird. Somit kann ein Listing (mit D ...) ausgedruckt werden. Mit "o" wird diese Druckerroutine wieder abgeschaltet. Zu beachten ist, dass verschiedene Drucker einen RAM zur Zwischenspeicherung benutzen. Somit werden die Zeichen erst ausgedruckt, wenn der Zeichenspeicher voll ist oder ein #0D (ENTER) an den Drucker gesendet wird.

Basic:

Die Übergabe des zu druckenden Zeichens erfolgt mit einem **POKE** – Befehl. Nach dem CLS sollte man auf der nächsten Zeile unbedingt den Drucker initialisieren **(Drucker vorher einschalten!).**

Ein kleines Beispiel:

10 CLS 20 **CALL *3000**

; init Grafik.

100 POKE 6370, (Zeichen)

110 CALL *3003

; Zeichen wird auf die Hilfsadresse übergeben (#18E2) : **Aufruf Druckerroutine**

ZEICHEN - Dezimalzahl des Zeichens - "A" = #41 = 65.

Damit wird z.B. das Zeichen "A " als Dezimalzahl an die Hilfsadresse übergeben und dann durch die Grafikdruckerroutine übernommen und ausgedruckt. Direktpositionierung des Kursors (^N) darf **nicht** an den Drucker übergeben werden, da dieses nicht ausgewertet wird und somit die "Positionszahlen" nach ^N als "normale" Ziffern ausgegeben werden.

5

Texteditor

Eintrag der Druckerroutine in das Programm:

#5002	C3 EB 07	NEU C3 12 30	; Druckerroutine
#5005	C3 EB 07	NEU C3 15 30	; init Drucker

EDAS*4

Eintrag der Druckerroutine in das Programm:

#400A	C3 EB 07	NEU	C3 12 30	; Druckerroutine
#5440	C3 EB 07	NEU	C3 15 30	; init Drucker

Der Hinweis weiter unten ist zu beachten!

Hier einige Druckbeispiele:

Status -	Filename Größe	Filename Größe
	DRUIGZ EDA SK	IZEI03 EDA 2k IZEI04 EDA 3k IZEI05 EDA 3k
nenü:		
🔝 echsel Stick		IZEI06 EDA 4k
Ump oad Bave ilename Header lear File Uption = MENO orw. Dickw. Gesamtinhalt onitor	DRUI09 EDA 4k DRUI10 EDA 4k DRUI10 EDA 4k DRUI11 EDA 4k DRUI11 EDA 4k DRUI11 EDA 4k DRUI13 EDA 4k DRUI13 EDA 4k DRUI13 EDA 4k DRUI14 EDA 4k DRUI14 EDA 1k IZEI01 EDA 1k IZEI02 EDA 2k	DRUI02 BIN 4k DRUI02 BIN 2k DRUI02 BIN 2k D5I6X8 EDA 4k IZEI07 EDA 4k D3I6X8 EDA 4k D4I6X8 EDA 4k ZSCC01 EDA 2k ZSCC02 EDA 3k ZSCC03 EDA 4k
Kursortasten/NMI	NO NAME	Seite 01
# 9		

Ein Bildschirmausdruck des aufgerufenen USB - Programms

Hier ist der Inversdruck zu sehen und das der Druck ohne Leerzeile nötig ist, damit die Grafikzeichen zeilenweise zusammen gefügt werden.

Beide Zeichensätze, welche mit einem BASIC - Programms ausgedruckt wurde. Wegen der Übersichtlichkeit wurden Leerzeichen und Leerzeilen eingefügt.

! " # \$ % & ' () * + , - . / 0123456789:; <=>? SABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZA00^_ @abcdef9hijklmno pqrstuvwxyzäöüß)(ヾネイ ヽ /ヽ L ヿ ◇ ■ ○ ○ ♥ ⊾ ノトライマットライ チャト キタニト - | + + - + + - - - - < / / / X . 部間 1 4 | [□ **□ ±** ≡ || ※ 」 ◆ HIO . 建筑 副議 ! " # \$ % & ' () * + , - . / 0123456789:; <=>? **SABCDEFGHIJKLMNO** PQRSTUVWXYZE\]↑_ @abcdefghijklmno pqrstuvwxyz(l)⁻ 巖 ********************** * + + + **/ / L** | C + + L | C \ ヽ ノ / ヽヽヽ / / () ◆ ● ● ≒ 🐰 ⁻ * * ··· * III ≡ # ·· ₹ ₹ ₹ | O | · B _ _ | |

Erster Zeichensatz – SCCH ; zweiter Zeichensatz ACC.

Hier ein Ausdruck mittels RST#10 - Routine (Drucker ein "n")

****		N C N C S C N C S C N C S C N C S C N C S C N C S C S			CANAGED5		7(2)	a a V/a a junta	. (2) . . 1 	? •Ø∕∕G •∕	
mit E	DRU003	BIN										

#	D3000	302F	:																
#	>3000	$\mathbb{C}3$	37	30	$\mathbb{C}\mathbb{Z}$	BC	31	C3	43	# #	22	7	Ø		n	1	=	C	## 11
井	>3008	31	C3	50	31	$\mathbb{C}3$	65	31	C3	ii ii	1	11	p	1		e	1	15	12 12
#	>3010	BF	31	$\mathbb{C}\mathbb{Z}$	06	31	C3	E8	30	11 12		1	55	=	1	11	*	Ø	11 14
#	>3018	3E	CF	DЗ	ØB	ΑF	DЗ	ØB	3E	**			st	57	13	u		Ņ	#
#	>3020	CF	DЗ	ØA	3E	C5	$D\mathbb{B}$	ØA	3E		n	n	22	Ņ	*			\geq	**
#	>3028	ØA	DЗ	Ø8	C9	DB	$\otimes 8$	CB	47	11	51	=	#	n	=	::	H	6	11 11
#	O																		

mit DRU201.BIN

Sollte jemand den Zeichensatz in anderer Reihenfolge (z.B. ich) auf dem ZG -EPROM gebrannt haben, so ist bei DRU003.BIN auf Adresse #3097 die #28 in #20 und bei DRU201.BIN auf Adresse #3084 die #20 in #28 zu ändern

Hinweis zum Drucken unter EDAS*4

Aufgrund, dass es Problem beim Drucken aus EDAS*4 gab, hat Rolf Weidlich mir mit seiner Anleitung weiter geholfen. Das Problem ergab sich, dass die Reihenfolge des Starts von EDAS*4 nicht eingehalten wurde. Hier die Anleitung von Rolf.

Der Druckertreiber unter EDAS

getestet von WeRo 12/2014

Vorgehensweise:

1.	EDAS lac	len:			4000h.	544Fh (CRC=62EB)
2.	Druckertr	eibe	r lac	len:	3000h.	3FFFh
3.	EDAS pa	tche	n:			
	400Ah:	С3	12	30	eintragen	(Ausgabe von A an Druckertreiber)
	5440h:	С3	15	30	eintrag	en (Druckertreiber INIT)
4.	EDAS sta	rten			J 4000	

5. EDAS Quelltext eingeben (oder laden) z.B.:

	10	ORG 1900H		
	20	DEFB 0,0,	61h,0Dh	
	30	RST 18H		
	40	DEFM "HALL	O ANDREAS	S, GRUSZ VON ROLF."
	50 60	DEFB 8Dh RET		
6.	EDAS Drucke	- Optionen set: r)	zen: z.B.	+04 (nur Ausgabe auf Bildschirm und
				Setzen der Optionen siehe EDAS*4 - Anleitung
7.	Drucke	r einschalten		
8.	Assem	olierung starter	n: A	
9.	Druckb	ild bewundern	:	
			and and	
AC	1 U88	O Assemble	r - Sourd	ce Listing
19	00 00	001	8	DRG 1900H
19	04 DF	A14CAC 003	ŏ	RST 18H
* '	4F	20414E	•	DEFIT THELO HNDREHS, GROSZ VON ROLF.
	53	262047		
1	20	564F4E		and the second
	46	2E		
19	23 8D 24 C9	. 005	0	DEFB 8DH RET
AC	1 088	D Assemble	r - Symbo	ool Table
			Fage In	
	i.	***** 000	0 Errors	5 *****
mer	kung: N	lit dem Emula	tor JKCEMU	U funktioniert das nicht, da dieser den

<u>Anmerkung</u>: Mit dem Emulator JKCEMU funktioniert das nicht, da dieser den Hardwarebezug (Testen der BUSY-Leitung) nicht herstellen kann! Dann klemmt es nach "A", weil JKCEMU auf die nie eintretende Fertigmeldung des Druckers wartet.

Damit sollte das Drucken des Listing bei jedem gelingen.

Sollte irgendein Fehler auftreten bitte ich mich darüber zu informieren.

Dann viel Spaß beim Drucken