

DL9UNF
AC1-2010/2021
Grafiktaste
BC548
Arduino Nano
D12
TX1
D13
VIN
1N5819
PS/2
Arduino Reset
IC4 42
PIO
CTC
IC5 540
IC3 30
TRG3
TO2
TRG2
TO1
TRG1
TO0
TRG0
BAT42
/Reset
Joystick
BC108A
/NMI
BC549B
OPV
Lautsprecher
VISATON K28 WPC 50 Ohm
Diodenbuchse
Nur bei Bedarf
1N4001
OMRON G6S-2
zum Relais
JP1
JP2
JP3
LCR
LED
/IO7
/IO6
/IO5
/IO4
/IO3
/IO2
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
/NMI
/INT
/WAIT
CLK
/WR
/RD
/IORQ
/M1
PIO-CTC-PS/2-Kass.-Joy.
BS
Dez. 2021